

Powermatic® III

Plnička cigaretových dutinek

Návod k použití



1 Zapojte a zapněte napájení.



2 Zvolte požadovanou hustotu.



3 Zvedněte víko a naplňte tabákem.



4 Nasadíte dutinku na hrot.



5 Pro naplnění dutinky stiskněte "START".



6 Naplnění dutinky je dokončeno.

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE PLNIČKU ROZEBÍRAT.

Powermatic® III

Plnička cigaretových dutinek

Návod k použití



1 Zapojte a zapněte napájení.



2 Zvolte požadovanou hustotu.



3 Zvedněte víko a naplňte tabákem.



4 Nasadíte dutinku na hrot.



5 Pro naplnění dutinky stiskněte "START".




6 Naplnění dutinky je dokončeno.

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE PLNIČKU ROZEBÍRAT.

Pozor
Pokud se zobrazí hlášení "HOPPER", otevřete víko a protřepejte tabák. Po zavření víka stiskněte opět "START". Pokud se zobrazí hlášení "JAM", otevřete víko a pomocí čistícího hrotu uvolněte zaseklý tabák.


Díly plničky



DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz

Pozor
Pokud se zobrazí hlášení "HOPPER", otevřete víko a protřepejte tabák. Po zavření víka stiskněte opět "START". Pokud se zobrazí hlášení "JAM", otevřete víko a pomocí čistícího hrotu uvolněte zaseklý tabák.

Díly plničky



DISTRIBUTOR: Fortis-DB, spol. s r.o., Plzeň, www.fortisdb.cz