


# Návod k použití manuální pákové plničky cigaretových dutinek Powermatic 1+ Elite



1. Páka pro plnění je v nečinném stavu uvolněná. Pro použití plničky páku zvedněte a zatlačte doleva, dokud nezapadne čep.
2. Zvednutím páky otevřete komoru pro tabák.
3. Do komory rovnoměrně rozložte tabák a prsty ho lehce stlačte.
4. Nasuňte cigaretovou dutinku na kovový trn.
5. Stlačení páky zcela dolů dojde k naplnění dutinky tabákem.
6. Pokud chcete plničku uskladnit a delší dobu nepoužívat, uvolněte páku pro plnění tahem za čep do pravé strany.

**Poznámka** - pro správné naplnění dutinek dlouhých 100 mm je nutné tabák více napěchovat do krajů tabákové komory.

## Části plničky



### Upozornění

1. Celou tabákovou komoru přlíte tabákem rovnoměrně.
2. Pokud dojde k zaseknutí, nikdy netlačte páku dolů. Páku zvedněte a pomocí dodávaného příslušenství pro údržbu vyčistěte tabákovou komoru a trn od tabáku.
3. Plničku sami nerozebírejte, jinak Vám zanikne záruka.


# Návod k použití manuální pákové plničky cigaretových dutinek Powermatic 1+ Elite



1. Páka pro plnění je v nečinném stavu uvolněná. Pro použití plničky páku zvedněte a zatlačte doleva, dokud nezapadne čep.
2. Zvednutím páky otevřete komoru pro tabák.
3. Do komory rovnoměrně rozložte tabák a prsty ho lehce stlačte.
4. Nasuňte cigaretovou dutinku na kovový trn.
5. Stlačení páky zcela dolů dojde k naplnění dutinky tabákem.
6. Pokud chcete plničku uskladnit a delší dobu nepoužívat, uvolněte páku pro plnění tahem za čep do pravé strany.

**Poznámka** - pro správné naplnění dutinek dlouhých 100 mm je nutné tabák více napěchovat do krajů tabákové komory.

## Části plničky



### Upozornění

1. Celou tabákovou komoru přlíte tabákem rovnoměrně.
2. Pokud dojde k zaseknutí, nikdy netlačte páku dolů. Páku zvedněte a pomocí dodávaného příslušenství pro údržbu vyčistěte tabákovou komoru a trn od tabáku.
3. Plničku sami nerozebírejte, jinak Vám zanikne záruka.